



دليل الضمان والصيانة S5/S7/A60

(فقط لاستخدام موزعى سيارات JAC)



رقم الموديل: JAC-PV-S5/S7/A60-2018-02

ينطبق هذا الدليل على موديلات S5/S7/A60 ، وفيما يلي الموصفات المحددة:

إزاحة المحرك	موديل المحرك	موديل نقل الحركة	الانبعاث
1.5 لتر	HFC4GC1.6D	6MT/6DCT	Euro V
2.0 لتر	HFC4GA3.3D/HFC4GA3.1D/ HFC4GA3-4D	5MT/6MT/6DCT	Euro V

هذا الدليل هو نسخة عامة تم إصدارها لجميع الموزعين عالمياً، وحيث إن هناك اختلاف طفيف في القوانين واللوائح الخاصة بكل سوق، يجب مراجعة هذا الدليل بدقة عند التطبيق وفقاً للقوانين واللوائح المحلية.

نصيحة

يوضح "دليل الضمان والصيانة" وكذلك "دليل المستخدم" العقد بين جاك موتورز والمستخدمين فيما يتعلق بضمان جودة المنتجات والإلتزامات والتطبيق وكذلك إنهاء الحقوق والإلتزامات الخاصة بخدمة ما بعد البيع. يرجى قراءة "دليل الضمان والصيانة" وكذلك "دليل المستخدم" بعناية قبل استخدام منتجات الشركة.

بيان

يتم توزيع السيارة التي تنتجها مجموعة أنهوى جيانجهاوى للسيارات المحدودة Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., LTD حصريا بشكل كامل من خلال
في الإقليم
، كما
يتم بيعها للمستخدم النهائي من خلال مراكز خدمة البيع المعتمدة من قبل الشركة، كما تقوم الشركة بتوفير خدمات على مستوى عالي وقطع غيار أصلية وكذلك الملحقات.

اسم شركة الموزع:

العنوان:

التليفون:



رقم تعريف السيارة (VIN)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم المحرك

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

موديل السيارة:

لون السيارة:

تاريخ تسليم السيارة:

المسافة التي قطعتها السيارة:

اسم المستخدم:

رقم تليفون المستخدم:

الاستخدام:

عنوان المستهلك:

اسم مركز البيع المعتمد:

تليفون مركز البيع المعتمد:

عنوان مركز البيع المعتمد:

توقيع العميل:

توقيع مدير المبيعات:

ملحوظة: رجاء استيفاء البيانات الواردة في الجدول السابق واحتفظ به، رجاء عدم قطع هذه الورقة.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم المحرك

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

موديل السيارة:

لون السيارة:

تاريخ تسليم السيارة:

المسافة التي قطعنها السيارة:

اسم المستخدم:

رقم تليفون المستخدم:

الاستخدام:

عنوان المستهلك:

اسم مركز البيع المعتمد:

تليفون مركز البيع المعتمد:

عنوان مركز البيع المعتمد:

توقيع مدير المبيعات:

توقيع العميل:

سجل تغيير ملكية السيارة

بيانات المالك الثانى

اسم المالك:

عنوان المالك:

توقيع المالك الأول:

رقم تليفون المالك:

توقيع المالك الثانى:

بيانات المالك الثالث

اسم المالك:

عنوان المالك:

توقيع المالك الثانى:

رقم تليفون المالك:

توقيع المالك الثالث:

المحتويات

16	1 معلومات هامة
16	1.1 نظام الخدمة بالشركة
17	Importance of this manual 1.2
18	Use and maintenance of vehicle 1.3
20	Procedure of customer satisfaction 1.4
22	Part of the warranty 2
22	Warranty policy 2.1
23	Warranty terms 2.2
24	Not under warranty scope 2.3
26	Warranty procedure 2.4
27	Part of maintenance 3
27	User's daily maintenance 3.1
30	Periodical maintenance specification 3.2
40	Periodical maintenance record 3.3
48	Recommended oil & liquid 3.4
49	Attachment: Authorized JAC Service Centers: JAC

ترتبط شروط الضمان التي تمنحها شركة جاك موتورز بالسيارة ولا تتغير بتغير ملكية السيارة.

1-1 نظام الخدمة الخاص بالشركة

نشكركم على اختياركم لجاك موتورز ونعدكم بأن نخدمكم بكل أمانة! حيث شعار شركة جاك موتورز هو "الخدمة لمدة أميال مع تقديم الابتسامة" حيث مسؤوليتنا هي أن تكونوا راضين عن منتجاتنا وخدماتنا.

لقد أنشأت شركة جاك موتورز شبكة كاملة وفعالة لتقديم الخدمات حيث تم تصميمها لتوفير خدمات فعالة وفي وقت معقول ومناسب. وتتمتع جميع مراكز الخدمة المعتمدة بالآلات والأدوات المعيارية لعمل الصيانة وذلك لضمان اكتمال أعمال الصيانة بفاعلية وفي وقت معقول ومناسب. هذا ونحرص على أن تكون سيارتك في حالة فنية جيدة وأن تستوفي متطلبات القيادة على الطرق مع ضمان الاعتماد عليها في القيادة والحفاظ على قيمتها

لقد وضعت جاك موتورز نظاما كاملا لضمان الجودة ولوائح الضمان، ولذلك سيكون للسيارات الجديدة ضمان للجودة في ظل الاستخدام العادي. وفي حالة ظهور مشاكل تخص الجودة، يمكنك التوجه إلى أحد مراكز خدمة جاك موتورز المعتمدة، حيث يكون المركز مستعدا دائما لخدمتكم لذا رجاء الاستفادة الكاملة من خدماتنا.

يمكن معالجة أية عيوب في السيارة عن طريق الإصلاح أو استبدال قطع الغيار إلا في الحالات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المحلية، هذا وتصبح قطع الغيار التي يتم تغييرها في فترة ضمان الجودة ملكا لشركة جاك موتورز. وبعد الضمان الذي يتضمنه هذا الدليل هو الوحيد الذي تمنحه شركة جاك موتورز على منتجاتها.

2-1 أهمية هذا الدليل:

يتضمن هذا الدليل تاريخ شراء السيارة وتاريخ بدء ضمان الجودة وفقا للبيانات المسجلة في هذا الدليل.

3-1 استخدام وصيانة السيارة

تقع على عاتقك مسئولية ملء السيارة بالزيت واستخدامها بشكل صحيح وفقا للمتطلبات المذكورة في هذا الدليل ودليل المستخدم، كما عليك أن تجرى صيانة دورية وصحيحة للسيارة وفقا للمتطلبات المذكورة في هذا الدليل. وفي حالة فقدان السيارة أو أى من قطع الغيار لكفاءتها بسبب سوء الاستعمال أو الإهمال أو الاستعمال الخاطئ أو اجراء صيانة دون الالتزام بالمسافة أو الأوقات المحددة أو بسبب إجراء تعديلات أو تركيبات دون إذن، عندها لن تقبل شركة جاك موتورز أو أى من مراكز الصيانة المعتمدة أية مطالبات تخص ضمان الجودة وكذلك أية طلبات تخص الضمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

هذا وتحفظ شركة جاك موتورز بحقها في تغيير السيارات التي صنعتها أو باعته بنفسها في أى وقت ولا تتحمل نفس الالتزام لإجراء نفس التغييرات أو تغييرات مشابهة على السيارات المصنعة أو مبيعة مسبقا.

توفر شركة جاك موتورز قطع غيار أصلية تتوافق مع جودة السيارة حيث تصنع قطع الغيار بواسطة شركة جاك موتورز وتتأكد من جودتها ومستوى أمانها وتضمن توافقها الكامل مع السيارة، وبالتالي يجب أن تأكد من استخدام قطع غيار أصلية في جميع الأحوال. هذا ولا تستطيع شركة جاك موتورز أن تضمن الاعتمادية على قطع غيار تنتجها

إن بيانات السيارة المسجلة في هذا الدليل من الممكن أن تساعد مركز الخدمة المعتمد من شركة جاك موتورز أن يقدم ضمان للجودة والصيانة وقطع الغيار وغير ذلك من الخدمات التي تناسب سيارتك.

ويضم هذا الدليل مواعيد الصيانة الدورية وكذلك قطع الغيار المطلوبة للصيانة، ويرجى التوجه لمراكز خدمة معتمدة لضمان جودة السيارة وفقا للوائح.

وبعد الانتهاء من كل عملية صيانة، يقوم الشخص المختص من شركة جاك موتورز بتدوين سجل للصيانة في هذا الدليل يصف فيه حالة الصيانة وذلك حتى يتم اثبات أن السيارة قد اكتملت صيانتها وفقا للوائح. وفي حالة تعطل السيارة خلال فترة مدة ضمان الجودة، يصبح سجل الصيانة أحد الوسائل للتأكد من أن السيارة ما زالت تخضع لنظام ضمان الجودة الخاص بشركة جاك موتورز.

نظرا لأهمية هذا الدليل، يرجى الحصول عليه مع السيارة وأن يكون في متناول اليد في أى لحظة، كما يرجى التأكد من نقل هذا الدليل للمالك الجديد عند إعادة بيع السيارة لأخرين.

في حالة ضياع الدليل، رجا الاتصال مباشرة بأقرب مركز خدمة معتمد تابع لشركة جاك موتورز وأحصل على دليل جديد وفقا للوائح التابعة.

شركات أخرى ولا على مستوى أمانها وتطابقها.

كما يجب زيادة عدد مرات الصيانة في حالة استخدام السيارة في الظروف السيئة التالية: القيادة لمسافات قصيرة بصفة متكررة، أو القيادة على طرق متربة ووعرة، أو تشغيلها في سرعة تباطؤ بشكل متكرر، أو القيادة في طرق مزدحمة أو في طقس حار، أو القيادة على الجبال والتلال، استخدامهما كسيارة دورية أو تاكسي أو عربة نقل، أو القيادة بشكل متكرر في درجة حرارة تقل عن الصفر، تكرار القيادة في ظروف مرورية تتطلب التوقف بشكر متكرر.

4-1 اجراءات رضا العميل

يهنأ رضاك كثيرا، لذلك فيشكل عام، جميع الأمور المتعلقة باستخدام السيارة أو ضمان الجودة والصيانة يقوم بالتعامل معها أحد مراكز الخدمة المعتمدة من شركة جاك موتورز، غير أنه بصرف النظر عن النوايا الحسنة في القيام بكل شيء غير أنه أحيانا ما يحدث سوء تفاهم، وفي حالة عدم حصولك على حلول مرضيك، عليك اتخاذ الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: مناقشة المشاكل التي تواجهها مع مدير مركز الخدمة المعتمد.

بشكل عام، فإن الاتصال بموظف الاستقبال بأحد مراكز الصيانة المعتمدة من شركة جاك موتورز قد يؤدي إلى حل سريع لمشاكلك، وفي حالة عدم رضاك عن هذا الحل، فإمكانك الاتصال بمدير مركز الصيانة المعتمد من شركة جاك موتورز.

الخطوة الثانية: إذا شعرت أنك بحاجة إلى مساعدة إضافية وأن المشاكل لم تحل بعد اتصالك بمدير مركز الصيانة المعتمد من شركة جاك موتورز، رجاء الاتصال بالخط الساخن للموزع المحلي.

هذا ونشجعك على الاتصال بنا في حالة إصابتك بالحيرة بسبب مشاكل

تواجهك مع السيارة حتى تتمكن من الإجابة على تساؤلاتك. رجاء توفير المعلومات التالية للخط الساخن عند الاتصال:

- الاسم، والعنوان، ورقم تليفون المنزل أو الشركة
- رقم تعريف السيارة VIN (يمكن الحصول عليه من وثيقة تسجيل السيارة أو الملصق، أو في الجزء الأيسر أعلى لوحة العدادات والتي يمكن رؤيتها من خلال الزجاج الأمامي أو على الإطار الخارجي للسيارة)
- تاريخ بيع السيارة والمسافة التي قطعها حتى تاريخه
- الوضع القائم للمشاكل

2 جزء من وثيقة الضمان

2-1 وثيقة الضمان

➤ مدة الضمان للسيارة

عدد السنوات المسافة بالكيلومتر

خلال هذه الفترة، تتعهد شركة جاك موتورز بتوفير إصلاح مجاني أو تغيير لقطع الغيار في حالة حدوث مشاكل تتعلق بجودة المنتج بسيارتك، وذلك بما يتوافق مع التعليمات التي تنص عليها وثيقة الضمان.

➤ الصيانة والمستهلكات

رجاء الرجوع إلى اتفاقية الصيانة

➤ مدة الضمان: تحسب من تاريخ اصدار الفاتورة الخاصة بالسيارة وتنتهى فى آخر يوم لمدة ضمان الجودة أو عند الوصول إلى عدد الكيلومترات المحدد وفقا لعدد المسافات (فى الظروف الطبيعية)

➤ الإطار العام للضمان: خلال مدة ضمان الجودة، قطع الغيار التى تنتجها شركة جاك موتورز أو التى توفرها أو تستخدمها بالسيارة ثم يكتشف بها عيوب خامات أو صناعة فى ظل الظروف الطبيعية من الاستخدام والصيانة.

➤ تكاليف الإصلاح: تتحمل شركة جاك موتورز جميع تكاليف صيانة السيارة فى إطار شروط ضمان الجودة (تكاليف العمالة، وقطع الغيار، والمستلزمات) حيث لا يتحمل العميل أية تكاليف.

➤ مدة الإصلاح: يحتاج مركز الصيانة المعتمد من شركة جاك موتورز إلى مدة معقولة وكافية للإصلاح خلال فترة ضمان الجودة.

➤ التكاليف الإضافية: لا تدخل فى إطار ضمان الجودة الخسارة الاقتصادية التى تتسبب فيها توقف السيارة أو أية تكاليف إضافية

بخلال تلك المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المحلية، على سبيل المثال: الخسارة الاقتصادية وخسارة الوقت المتسبب فيها عدم التمكن من استخدام السيارة، وتكاليف تخزين السيارة، أو رسوم تأجيرها، أو أية تكاليف تخص الإقامة والغذاء أو غير ذلك من الرسوم خلال هذه الفترة.

3-2 لا يدخل ضمن إطار وثيقة الضمان

➤ في حالة عدم اجراء صيانة دورية للسيارة كما هو منصوص عليه في معايير وقواعد شركة جاك موتورز حيث إنه في هذه الحالة يتنازل المستخدم تلقائيا عن حقه في ضمان الجودة

➤ السيارة التي لا يجرى لها صيانة دورية في أحد مراكز الصيانة المعتمدة من شركة جاك موتورز أو التسبب في ضرر للسيارة بسبب استخدام قطع غيار غير معتمدة ودون الحصول على موافقة شركة جاك موتورز.

➤ عدم توفر شهادات لضمان الجودة مثال دليل الضمان والصيانة أو فاتورة الشراء

➤ الضرر سواء المباشر أو غير المباشر للسيرة بسبب الاستخدام غير اللائق أو ضرر مصطنع أو حادث (مثال حوادث السير)

➤ حدوث ضرر للسيارة في ظل ظروف استخدام خاصة (أن يكون السائق غير مؤهل أو لا يتمتع بالمهارة اللازمة أو استخدام في

سباقات السيارات، وغيرها) أو حدوث اشياء خارج الإطار العام للوائح المنصوص عليها في "دليل المستخدم" (مثال تحميل السيارة بالحد الأقصى من الوزن، وسرعة دوران المحرك، وطاقته، إلخ)

- الإصلاح بسبب استخدام مواد سائلة غير مصرح بها مثال الوقود، أو زيوت التشحيم (مثال زيت المحرك، زيت الفرامل، زيت القابض، المبرد، وقود الميثانول، إلخ)
- شعور طفيف بعدم الراحة ولا يؤثر على جودة المنتج أو وظائفه ولم تتسبب فيه عيوب تصنيع وخامات
- إحداث الضرر بالسيارات بسبب استخدام منظفات تتسبب في التآكل أو منظفات ذات درجة جودة قليلة
- أية عطل بسبب إضافة معدات للسيارة دون موافقة شركة جاك موتورز (المحرك، تغيير في أداء السيارة، توسيع نطاق الاستخدام، ... إلخ)
- خسارة التمدد بسبب عدم الالتزام مع أحد مراكز شركة جاك موتورز المعتمدة لإجراء الإصلاحات اللازمة في الوقت المناسب في حالة تعطل السيارة أو عدم الأخذ بالنصيحة والاستمرار في استخدام السيارة
- أية أضرار بسبب الكوارث الطبيعية، الحرائق، حوادث الطرق، السرقة ... إلخ وكذلك الأضرار الثانوية الناجمة عن ذلك
- أية أضرار بسبب الأتربة، أو مواد تتفاعل كيميائياً، أو هبوط الطيور، أو مياه البحر، أو نسيم البحر، أو الملح أو غير ذلك من الأسباب الشبيهة أو الغرق في الماء سواء جزئياً أو كلياً

4-2 إجراءات الضمان

كما هو حال ضمانات الجودة المنصوص عليها في هذا الدليل، عندما لا تمر سيارتك بنجاح في أحد الاختبارات أو في حالة أن تشك في أى وقت بأن هناك مشاكل في قطع الغيار، عندها يجب إرسال سيارتك لأحد مراكز خدمة جاك المعتمدة في أسرف وقت حتى يتم الفحص المناسب لها وكذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح.

تتم الإصلاحات التى تنطبق عليها شروط الضمان مجاناً في أحد مراكز خدمة جاك المعتمدة، أما تكاليف الإصلاحات التى لا تنطبق عليها شروط الضمان فيتحملها العميل، هذا ويتم اخطار العميل في وقت مناسب ما إذا كان سيحصل على ضمان الجودة، كما يمدك مركز خدمة جاك المعتمد بنسخة من قائمة الصيانة التى تدخل ضمن ضمان الجودة والتى تتضمن جميع البنود التى تخص ضمان الجودة وذلك في كل مرة بعد توفير الضمان لسيارتك.

إن الصيانة الصحيحة للسيارة لا تقتصر على ابقاء السيارة في حالة جيدة وإنما تكون مفيدة لحماية البيئة، لذا فإنه من المهم للغاية اتباع برنامج الصيانة الموصى به. إن الصيانة غير الملائمة ستؤثر حتى على الهواء الذي نستنشق، كما إن مستوى السوائل غير الصحيح أو نفخ الإطارات لحجم غير صحيح سيزيد الانبعاثات الصادرة عن السيارة. حتى تقوم بحماية البيئة والمحافظة على سيارتك في حالة جيدة، رجاء الحفاظ على صيانة سيارتك بشكل صحيح.

3.1 صيانة اليومية للمستخدم

تعد الصيانة اليومية مهمة طوال استخدام السيارة، وحتى تظل السيارة في حالة جيدة ومن أجل تحاشي حالات توقفها غير الضرورية، على المستخدم الكشف على ما يلي قبل وبعد قيادة السيارة أو قيادتها لمسافة طويلة.

الإطار:

- نفخ الإطارات بشكل صحيح
- عدم وجود قطع فى الجدار أو الإطار

العجلة:

- عدم وجود صواميل أو مسامير غير مربوطة

الإضاءة

- تشغيل جميع الإضاءة، بما فى ذلك المصابيح الأمامية، والخلفية، وإضاءة الإشارة، وإضاءة التوقف والضباب.

الرادياتير

- فحص سطح الرادياتير للتأكد إذا ما كان مربوطا بمادة غريبة.

- فحص غطاء خزان الرادياتير للتأكد من عمله بشكل طبيعى

الزيت:

- فحص مستوى جميع الزيوت والسوائل للتأكد من أن مستوياتها ملائم

مساحات الزجاج الأمامى:

- التأكد من حالة أذرع المساحات وكذلك الكاوتش

سير المروحة:

- التأكد من أن سير المروحة مربوط جيدا

مرشح (فيلتر) وقود (فى حالة وجوده):

- ترشيح المياه

التشغيل:

➤ التأكد من أن المحرك يعمل وأنه لا يصدر أصواتا غير طبيعية

عجلة التوجيه:

➤ التأكد من أن عجلة التوجيه مثبتة وأنها غير فضفاضة (وجود فجوة في حركتها)

فرامل اليد:

➤ التأكد من أن شوط حركة عصا فرامل اليد سليم

لوحة عدادات السيارة:

➤ التأكد من أن جميع العدادات باللوحة وأدوات التحكم والمفاتيح ومصابيح التنبيه تعمل بشكل طبيعى

مرآة الرؤية الخلفية

➤ التأكد من أن السطح العاكس لمرايات الرؤية الخلفية فى حالة جيدة ومن أنها نظيفة ولا يوجد عليها تراب

➤ التأكد من سهولة ضبط مرآة الرؤية الخلفية

بوق السيارة:

➤ قم بتشغيل جميع أبواق السيارة

أدوات التحكم:

➤ فحص شوط حركة عصا الفرامل والقابض

➤ الصيانة فى ظل ظروف قيادة طبيعية:

● فحص، وعند الضرورة، ضبط أو تنظيف واستبدات ▲ = استبدال L = تزييت T = التأكيد على الربط وفقا لشروط المقاييس المحددة (المسافة أو الأشهر، أيهما أقرب)											دليل الرموز:
100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	المسافة (كم) $1000 \times$ كم $1000 \times$	الفترة الفاصلة
60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	عدد الأشهر	البند
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	زيت المحرك ومرشح الزيت	المحرك
		▲				▲				مرشح الوقود	
▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	مرشح الهواء	

100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	المسافة (كم) $1000 \times$ كم $1000 \times$	الفترة الفاصلة
60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	عدد الأشهر	البند
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مواسير الوقود والوصلات	
•		•		•		•		•		محقن الوقود	
		•				•				السلك الخاص بالإشتعال	
•		•		•		•		•		وقت الإشتعال	
•	▲	•	•	▲	•	•	▲	•	•	شمعة الإشعال (4GA) (4GA)	
▲	•	▲	•	▲	•	▲	•	▲	•	شمعة الإشعال (4GC) (4GC)	
الإضافة عند وصول إجمالي المسافة التي قطعها السيارة 1500 كم ثم يتم الإضافة كل 2500 كم بعد إجراء أول صيانة 1500 كم ، 2500 كم										الإضافات إلى الوقود (4GC) (يوصى بها) () (4GC)	
•		•		•		•		•		الرادياتير	

100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	المسافة (كم) $1000 \times$ كم $1000 \times$	الفترة الفاصلة
60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	عدد الأشهر	البند
•		•		•		•		•		مروحة الرادياتير	
•	•	•	•	▲	•	•	•	•	•	المبرد	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مواسير التبريد	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مواسير التدفئة	
•		•		•		•		•		مقياس الحرارة	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	صوت المحرك والذبذبات	
•		•		•		•		•		تنظيف الصمام	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	خرطوم الفراغ وتهوية علبة المرافق	

100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	المسافة (كم) $1000 \times$ كم $1000 \times$	الفترة الفاصلة
60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	عدد الأشهر	البند
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ختم مواسير الامتصاص	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	الشاحن التوربيني (في حالة وجوده)	
•		•		•		•		•		صمام زيادة السرعة	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ماسورة ومقبض العادم	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سير الحركة (المولد، A/C)	
				▲						سير التوقيت (في حالة وجوده)	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تباطؤ المحرك ووظيفة زيادة السرعة	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ماسورة القابض ووظيفته	القابض

100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	المسافة (كم) $1000 \times$ كم $1000 \times$	الفترة الفاصلة
60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	عدد الأشهر	البند
▲			●			●			●	زيت نقل الحركة اليدوي	نقل الحركة
				▲						زيت نقل الحركة الألى ومرشح الزيت	
	●		●		●		●		●	عجلة التوجيه وآلية التنظيم	نظام القيادة
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	الإطار (الضغط والتآكل)	
●		●		●		●		●		استبدال الإطار	
	●			●			●			ضبط زوايا الأربع عجلات	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	مواسير الفرامل ووظيفة الفرامل	نظام الفرامل
●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	سائل الفرامل	

100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	المسافة (كم) $1000 \times$ كم $1000 \times$	الفترة الفاصلة
60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	عدد الأشهر	البند
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اسطوانة الفرامل ولوحة الفرامل	
•	T	•	T	•	T	•	T	•	T	مسامير وصواميل الشاسيه والجسم (الإطارات، والتوجيه، وعصا القيادة، والتعليق)	نظام الشاسيه
•	▲	•	•	▲	•	•	▲	•	•	مرشح تكييف الهواء	النظام الكهربائي
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	وظائف جميع الأجهزة الكهربائية	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	كود الخطأ الحالي وكود الخطأ التاريخي	

- استخدام وقود أو زيوت ذات جودة أقل
- القيادة على طرق متربة أو رملية أو وعرة
- اللجوء إلى سرعة التباطؤ بشكل متكرر
- تكرار القيادة في ظروف مرورية مختنقة أو في مناخ حار
- القيادة في الجبال أو التلال
- استخدام السيارة كسيارة دورية أو تاكسي أو سيارة نقل
- القيادة في ظروف مرورية تستدعي التوقف ثم إعادة الانطلاق مرات متعددة

▲ = استبدال L = تزيت T = التأكيد على الربط

● = فحص، وعند الضرورة، ضبط أو تنظيف واستبدات

وفقا لشروط المقاييس المحددة (المسافة أو الأشهر، أيهما أقرب)

60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	المسافة (كم) $1000 \times$ كم $1000 \times$	الفترة الفاصلة
36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	عدد الأشهر	البند
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	زيت المحرك ومرشح الزيت	المحرك

60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	المسافة (كم) $1000 \times$ كم $1000 \times$	الفترة الفاصلة
36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	عدد الأشهر	البند
▲				▲				▲				مرشح الوقود	
▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	مرشح الهواء	
▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	شمعة الإشعال	
▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	شمعة الإشعال (4GC)	
الإضافة عند وصول إجمالي المسافة التي قطعها السيارة 1500 كم ثم يتم الإضافة كل 2500 كم بعد إجراء أول صيانة 1500 كم ، 2500 كم												الإضافات إلى الوقود (4GC) (يوصى بها)	
▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	المبرد	
●		●		●		●		●		●		تنظيف الصمام	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	الشاحن التوربيني (في حالة وجوده)	

60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	المسافة (كم) $\times 1000$ كم $\times 1000$	الفترة الفاصلة
36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	عدد الأشهر	البند
•		•		•		•		•		•		صمام زيادة السرعة	
▲						▲						سير التوقيت (في حالة وجوده)	
		▲			•			•			•	زيت نقل الحركة اليدوي	نقل الحركة
▲						▲						زيت نقل الحركة الآلي ومرشح الزيت	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	الإطار (الضغط والتآكل)	نظام القيادة
•		•		•		•		•		•		استبدال الإطار	
•			•			•			•			ضبط زوايا الأربع عجلات	
▲	•	•	•	▲	•	•	•	▲	•	•	•	سائل الفرامل	نظام الفرامل

60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	المسافة (كم) $\times 1000$ كم $\times 1000$	الفترة الفاصلة
36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	عدد الأشهر	البند
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اسطوانة الفرامل ولوحة الفرامل	
•	T	•	T	•	T	•	T	•	T	•	T	مسامير وصواميل الشاسيه والجسم (الإطارات، والتوجيه، وعصا القيادة، والتعليق)	نظام الشاسيه
▲	•	•	▲	•	•	▲	•	•	▲	•	•	مرشح تكييف الهواء	النظام الكهربائي

يتم استيفاء سجل الصيانة الدورية بواسطة أحد مراكز الصيانة المعتمدة من شركة جاك بعد إجراء كل صيانة دورية. يثبت هذا السجل إجراء الصيانة الضرورية وفقا للتعليمات كما أنه يعتبر دليل هام لسريان ضمان الجودة.

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

سجل الصيانة

التاريخ:

المسافة بالكيلومترات:

بنود الصيانة:

مركز الصيانة:

موظف الصيانة:

الصيانة التالية وفقا للمسافة
بالكيلومترات:

3.4 أنواع الزيوت والسوائل الموصى بها

الاستخدام	السائل/الزيت
زيت المحرك	JAC G02 5W-30 أو 5W-30 فوق مستوى SM
زيت ناقل الحركة (MT)	زيت ناقل الحركة اليدوي JAC MTF10، 75W/85 GL-4
زيت ناقل الحركة (DCT)	Pentosin FFL-2
مبرد المحرك	مبرد ايثيلين جليكول ethylene glycol ضد التجمد عالي الجودة
طارد الحرارة لمكيف الهواء	R134a
زيت الفرامل	DOT4

تنبيه: رجاء استخدام الزيوت والسوائل التي توصي بها شركة جاك أو أية زيوت أو سوائل ذات جودة أعلى من الموصى بها.

[illegible]



مجموعة أنهوى جيانجهواى للسيارات

Penny.Wang منشئ الدليل:

Youwang.Zhang المراجع:

Andy.Liu المعتمد: